

## **Návod na montáž okenného sušiaka**

Konštrukciu okenného sušiaka môžete situovať podľa toho, ako Vám to hĺbkovo a výškovo vyhovuje.

Konštrukcia je pravouhlá. V prípade šikmého ostenia stiahnite konzoly prádelnou šnúrou pri povolených skrútkách na doraz k rozpernej rúrke a až potom dotiahnite konzoly skrútkami k osteniu.

- 1) Priložíte ľavú, potom pravú konzolu k osteniu a naznačíte body pre navrtanie otvorov kotvenia.
- 2) Otvor pre hmoždinku navrtate vrtákom priemeru 10mm, do hĺbky 120mm. Do otvorov osadíte hmoždinky. Priložíte pravú konzolu a pomocou skrútk ju upevníte k osteniu.
- 3) Rozpernú rúrku navlečiete na valček pravej aj ľavej konzoly a ľavú konzolu upevníte skrútkami k osteniu.
- 4) Prádelnú šnúru navliekate postupne od rozpernej rúrky k oknu tak, aby bola dostatočne napnutá. Začiatok šnúry zaistíte uzlíkom a jej koniec priloženou svorkou.

**Pri navliekaní šnúry cez konzoly si pomôžete špáradlom, ktoré nastoknete na jej koniec.**