

Návod na montáž preklopného balkónového sušiaka

Montáž ramien s preklápacím uložením je možné upevniť priamo na konštrukciu dvojitého zábradlia. Ďalšou možnosťou je kotvenie ramien na bočné steny loggie, alebo preložkou dvojitého madla.

- 1) Otočný kľb ramena položíte na konštrukciu a označíte miesto pre navrtanie otvorov skrutiek.
- 2) Do konštrukcie navrtate otvory vrtákom priemeru 6mm, kolmo a priebežne.
- 3) Na konzoly nasadíte rozpernú rúrku a otočné kľby upevníte skrutkami s maticou.
- 4) Prádelnú šnúru navliekate postupne od rozpernej rúrky k oknu tak, aby bola dostatočne napnutá. Začiatok šnúry zaistíte uzlíkom a jej koniec priloženou svorkou.

Pri navliekaní šnúry cez konzoly si pomôžete špáradlom, ktoré nastoknete na jej koniec.