

## **Návod na montáž lodžiového sušiaka**

Ramená lodžiového sušiaka sa kotvia na bočné ostenia lodžie vo výške, ktorá Vám vyhovuje.

- 1)** Priložíte ľavé, potom pravé rameno na bočné ostenie a naznačíte body pre navrtanie otvorov kotvenia.
- 2)** Otvory pre kotvenie navrtate vrtákom priemeru **6,5mm**, do hĺbky v dĺžke turboskrutky. Obidve ramená upevníte k osteniu. Otvory prekryjeme záslepkami.

Turboskrutky sú špeciálne kotviace skrutky pre priamu montáž do muriva bez použitia hmoždiniek. Pri kotvení do pórobetónu nie je potrebné predvrtanie.

- 3)** Navliekanie prádelnej šnúry začínate zo spodu tak, aby navlečená šnúra bola dostatočne napnutá a išla vždy vrchom ramena. Na začiatku šnúry spravíte uzlík a koniec zaistíme priloženou svorkou.

**Pri navliekaní šnúry cez ramená si pomôžete špáradlom, ktoré nastoknete na jej koniec.**