

Návod na montáž okennej záhradky

- 1) Zloženú okennú záhradku položíte na okraj okenného parapetu tak, aby upevňovacie ramienko bolo vo vodorovnej rovine. Okennú záhradku si môžete hĺbkovo prispôbiť podľa šírky parapetu alebo kvetináčov.
- 2) Na ostení označíte miesto otvoru pre hmoždinku. Otvor vrtáte vrtákom priemeru 10mm, do hĺbky 80 mm.
- 3) Vsadíte hmoždinky a záhradku primontujete skrutkami k osteniu.